

Kanger K-box Прошивка

Управление • Для включения/выключения нажмите основную кнопку 5 раз. • После включения на дисплее появится надпись «KANGER TECH» в режиме ожидания.

В конце 2015 года все взгляды вейперов были прикованы к уже нам хорошо известной компании KangerTech, дело в том что, эта компания решила отойти от политики выпуска стартер китов и анонсировала выпуск двух устройств для продвинутых парильщиков, а именно: Kanger kbox 120w и Kanger Kbox 200w.. [Скачать Игру Blur На Компьютер Бесплатно](#). Через это же гнездо осуществляется прошивка прошивка на новые версии ПО но из-за новизны устройства новых прошивок пока еще не выпущено.

- Нажмите основную кнопку 3 раза для выбора материала спирали (никель, титан, нержавеющая сталь и нихром) или для перехода в режим вариватт. • В режиме температурного контроля вы можете настроить температуру спирали для материалов: никель, титан, нержавеющая сталь и нихром • В режиме вариватт вы можете настроить подходящую мощность. • Для поворота экрана (под правую или левую руку) зажмите одновременно кнопки «+» и «-».

- Нажмите одновременно основную кнопку и кнопки «+» и «-» для блокировки кнопок «+» и «-». • При подключении другого атомайзера нажмите кнопку «-», если вы подключаете вновь тот же атомайзер или нажмите кнопку «+», если вы подключаете другой атомайзер. Сообщения об ошибках и предупреждения • Защита от короткого замыкания: на дисплее появится надпись «0.0 Ом».

- Атомайзер не подключен: на дисплее появится надпись «9.9 Ом». • Если батарея установлена неправильно, устройство не включится. • Защита от перегрева: устройство прекратит работу и на дисплее появится надпись «Temp high».

- Отсечка при удержании основной кнопки более 10 секунд. На дисплее появится надпись «10S OVER». • Защита от переразряда батареи: если напряжение аккумуляторной батареи будет слишком низким, индикатор начнет моргать. В режиме TC присутствует четыре типа материала спирали: Ni: никель; Ti: титан; NiCr: нихром; SS: нержавеющая сталь Выберите материал спирали: Ni: никель 200; Ti: титан; NiCr: нихром; SS: нержавеющая сталь. При выборе материала устройство будет работать в режиме температурного контроля, поддерживая заданную температуру спирали. Помните, что для корректной работы нужно выбрать режим, соответствующий материалу спирали.

В режиме ТК настройте температуру для любого материала: никель 200, титан, нержавеющая сталь. Примечание: • В данный комплект не входит батарея 18650 и зарядное устройство. • Пользователю необходимо самостоятельно подобрать подходящую батарею 18650 и соответствующее зарядное устройство. Сила тока батареи должна быть 30 А или выше. • Когда индикатор разряда батареи показывает минимальный заряд, зарядите батарею.

- Для правильной работы устройства необходимо выбирать соответствующий материал спирали в режиме температурного контроля. • Спираль из никеля 200 рекомендуется использовать только в режиме температурного контроля. • Производитель может вносить изменения в инструкцию. Рекомендации • Не заряжайте устройство на улице и не допускайте попадания на него воды. • Используйте данный набор исключительно для парения.

- Не разбирайте устройство самостоятельно, в противном случае, ремонт по гарантии будет невозможен. • Не используйте спирали со значением сопротивления, не указанным в данной инструкции. • Не глотайте жидкость.

[Microsoft Net Framework 3.1 Скачать Бесплатно](#), [Скачать Бесплатно Программу Скайп Для Windows 7 На Русском Языке](#), [Tsf Shell Pro 3d Скачать Бесплатно](#)